

15 cm

Dos/Devant Sac à dos 3C

Après avoir rallongé les lignes sur le gabarit jusqu'à 32 cm de haut, placer un repère de chaque côté à 6 cm du bord (haut des poches int). Marquer aussi le milieu

Rallonger le trait jusqu'à 32 cm de haut

Pince cartable

Milieu-Pliure-Droit fil

Couper 4 fois:
2 x tissu ext
2 x doublure

Bretelles